



TRMC的扩展板和模块 根据您的需求定制您的TRMC

- 扩展您的TRMC
- 多种接口
- 简单，即插即用
- 灵活性很高
- 可定制

GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM

WWW.TETRAEDRE.COM



描述

许多扩展可以连接到TRMC以提供附加功能。

输入 - 输出

- RS-485 MODBUS RTU MASTER
- RS-485 MODBUS RTU SLAVE
- TCP/IP MODBUS MASTER
- TCP/IP MODBUS SLAVE
- RS-422
- RS-232
- SCRCODER
- IEC 1107
- 4-20 mA 输入和输出
- 继电器输出
- 0-5V 输入
- 0-10V 输入
- M-BUS MASTER
- M-BUS SLAVE
- GPS
- 大气压
- 氦
- CO₂

扩展

- MODULE-TPL (TPL-211)
- MODULE-ANALOG
- MODULE-24CS
- MODULE-CO₂/RADON
- EXT-ANALOG (2 PORTS)
- EXT-485 / 422
- EXT-CORRGAS
- EXT-4CS / 8CS
- EXT-3PULSE
- EXT-ATM
- EXT-CODER I / 2
- EXT-GPS
- EXT-ISCO
- EXT-EXTENSIO₂ / 4

电源

- 由TRMC供电

适用领域

- 科学
 - 地质学
 - 水文学
 - 水文地质学
 - 岩土工程
 - PISCICULTURE
- 能源
 - 气
 - 水
 - 电
 - 太阳能
 - 废弃物能源
 - 能源效率
- 工业
 - 监测
 - 警报系统
 - 辐射

TETRAEDRE SARL
RUE DES EPANCHEURS 34B
2012 AUVERNIER
SWITZERLAND

TEL +41 32 730 61 51
SALES@TETRAEDRE.COM